

КНОПКА ВЫХОДА С ПОДСВЕТКОЙ  
МОДЕЛЬ AT-H805A LED

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Кнопка выхода предназначена для использования в системах контроля и управления доступом и других слаботочных системах.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия:

- температура окружающей среды от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха не более 80%;
- Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Коммутируемая нагрузка	36В постоянного тока, 3А
Способ установки	Накладной
Тип контактов	НО / НЗ
Подсветка	Синяя (потребление не более 10мА)
Габаритные размеры, мм	82 x 32 x 25

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Таблица 2. Назначение проводов

RED	+12VDC
BLACK	GND
YELLOW	NO
GREEN	COM
BLUE	NC

УСТАНОВКА

1. Разметить места крепления кнопки, просверлить отверстия необходимого диаметра.
2. Произвести подключение кнопки согласно инструкции на управляемое кнопкой устройство.
3. Закрепить кнопку в месте установки винтами из комплекта поставки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кнопка выхода.
2. Крепежный комплект.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 80% в упаковке производителя.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи кнопки выхода. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие внешние повреждения корпуса или следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО "Аккордтек", расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефон: 8 (800) 770-04-15, +7 (495) 223-01-00.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес Предприятия-изготовителя:

ООО "Аком", 170040, Россия, Тверская обл., г. Тверь, Николая Корыткова пр-кт, д. 43д, офис 1.

#### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.